

Если на версии 4.Ав не работает "Тропик"

1. Смена канала вентилятора.

1.1. Включите зажигание.

1.2. На БК Х1 выберите параметр "Текущий расход топлива - РАС".

1.3. В режиме индикации значения параметра, нажмите и удерживайте правую кнопку до появления мигающей индикации.

1.4. С помощью кнопок выберите сначала чтобы на экране было "BE1", а затем еще раз нажмите на кнопку, чтобы на экране стало "BE0".

1.5. Подождите 5 секунд, до прекращения мигания индикатора, и его смены на индикацию расхода топлива.

2. Задание температуры срабатывания.

2.1. Включите зажигание.

2.2. На БК Х1 выберите параметр "Температура двигателя - *С".

2.3. В режиме индикации значения параметра, нажмите и удерживайте правую кнопку до появления мигающей индикации.

2.4. С помощью кнопок выберите нужную температуру.

2.5. Подождите 5 секунд, до прекращения мигания индикатора.