



Порядок удаленного перепрограммирования ШТАТ Х1-G/Х1-UN с желтой наклейкой



1. Скачайте программу - загрузчик "BootLoader_X1N".
2. Подключите адаптер USB/K-Line (или другой подходящий адаптер) к персональному компьютеру.
3. Запустите программу - загрузчик BootLoader_X1N.




4. Нажмите кнопку "..." - Выбор файла для загрузки.




5. Выберите файл для загрузки, после чего в программе появится название файла.




6. Выберите номер виртуального СОМ-порта.



7. Затем нажмите кнопку "Старт BootLoader".



8. Подключите БК ШТАТ к адаптер USB/K-Line. Если подключение произошло верно, то загорится "Отклик от БК" и пойдет процесс загрузки. Если процесс загрузки не пошел, то повторно подключите БК.



9. После окончания появиться сообщение об успешной загрузке нового ПО.

